



TEKLA STRUCTURES 3D-KOMPONENTIT KÄYTTÖOHJE

R-Group Oy:n 3D-komponenttien käyttö

Komponenttien tuonti komponenttikirjastoon

1. Lataa 3D-komponentit R-Groupin nettisivuilta www.repo.fi (sivuilta ladattavana aina viimeisin versio komponenteista).
2. Avaa Tekla Structures -ohjelmisto ja malli, jossa haluat käyttää komponentteja.
3. Avaa Teklan Component catalog -valikko.
4. Hiiren oikeanpuoleisen napin valikosta valitse Import -toiminto.
5. Valitse *.uel -tiedosto, jonka sisältämät komponentit haluat tuoda malliin ja paina OK, R-Groupin 3D-komponentit lisätään komponenttikirjastoon.

Komponenttien käyttö mallinnuksessa

1. Avaa ohjelman Component catalog -valikko.
2. Valitse komponentti, jota haluat käyttää.
3. Valitse mallista kaksi pistettä. Ensimmäinen valinta on komponentin paikka ja toinen valinta komponentin suunta.

Komponenttien ominaisuudet

Komponenttien Properties- valintaikkunassa käyttäjä voi asettaa komponenteille erilaisia parametrisia arvoja. Esim. RKL, R2KL ja R3KL -kiinnityslevyjen pituus riippuu valitusta tappien välien lukumäärästä. Parametristen valintojen tunnukset viittaavat käyttöohjeisiin, joissa myös tarkempia tietoja teräsosien käytöstä.

R-Group Finland Oy

Head Office:
Katjanokankatu 6B 12, 00160 Helsinki Finland
Tel : +358 (0)20 722 9420
VAT No. : FI- 2025044-5

www.repo.eu
info@repo.eu
[linkedin/rsteel](https://www.linkedin.com/company/rsteel)